

Mischpulte

DL-Serie				
	DL16SE	16-Kanal-Digitalmischpult, 16 Mic-Eingänge, 13 Out-Busse, 6x VCA, 4x Stereo-FX, Software-Bedienung, Multitrack-Recording & Playback	C2	779.–
	DL32SE	32-Kanal-Digitalmischpult, 32 Mic-Eingänge, 15 Out-Busse, 6x VCA, 4x Stereo-FX, Software-Bedienung, Multitrack-Recording & Playback	C2	1'265.–
DLZ-Serie				
	DLZ Creator XS	Kompakter Digitalmixer für Content Creation	C2	492.–
	DLZ Creator	Digitalmixer für Content Creation	C2	785.–
M-Caster				
	M-Caster Live	Portabler Livestreaming-Mixer	C2	225.–
	M-Caster Studio	Portabler Desktop-Livestreaming-Mixer	C2	345.–
MobileMix				
	MobileMix	Analoges Mischpult mit Effekten, Bluetooth, USB-Powered	C2	237.–
Mix-Serie				
	Mix5	5-Kanal-Kompakt-Mixer	C2	72.–
	Mix8	8-Kanal-Kompakt-Mixer	C2	102.–
	Mix12FX	12-Kanal-Kompakt-Mixer mit Effekten	C2	149.–
ProFXv3				
	ProFX6v3	6 x 2 Live-Mixer, 2 Mic-In, Digital-FX, USB	C2	189.–
	ProFX10v3	10 x 2 Live-Mixer, 4 Mic-In, Digital-FX, USB	C2	269.–
	ProFX12v3	12 x 2 x 2 Live-Mixer, 7 Mic-In, 1 Aux, Digital-FX, USB	C2	359.–
	ProFX16v3	16 x 4 x 2 Live-Mixer, 11 Mic-In, 3 Aux, Digital-FX, USB	C2	547.–

	ProFX22v3	22 x 4 x 2 Live-Mixer, 17 Mic-In, 3 Aux, Digital-FX, USB	C2	775.-
	ProFX30v3	30 x 4 x 2 Live-Mixer, 25 Mic-In, 3 Aux, Digital-FX, USB	C2	945.-
ProFXv3+				
	ProFX6v3+	6 x 2 Live-Mixer, 2 Mic-In, Digital-FX, USB, Bluetooth	C2	257.-
	ProFX10v3+	10 x 2 Live-Mixer, 4 Mic-In, Digital-FX, USB, Bluetooth	C2	342.-
	ProFX12v3+	12 x 2 x 2 Live-Mixer, 7 Mic-In, 1 Aux, Digital-FX, USB, Bluetooth	C2	432.-
ProFX GO				
	ProFX10 GO	Akkubetriebener 10 x 2 Live-Mixer, 4 Mic-In, Digital-FX, USB, Bluetooth	C2	385.-
VLZ-Serie				
	402VLZ4	4 x 2 Audio-Mixer, 2 Mic-Eingänge, 1x Stereo-Line	C2	135.-
	802VLZ4	8 x 2 Audio-Mixer, 3 Mic-Eingänge, 2x Stereo-Line, 1 Aux, Alt 3-4 Out	C2	227.-
	1202VLZ4	12 x 2 Audio-Mixer, 4 Mic-Eingänge, 4x Stereo-Line, 2 Aux, Alt 3-4 Out	C2	309.-
	1402VLZ4	14 x 2 Audio-Mixer, 6 Mic-Eingänge, 4x Stereo-Line, 2 Aux, Alt 3-4 Out	C2	465.-
	1642VLZ4	16 x 4 x 2 Audio-Mixer, 10 Mic-Eingänge, 4x Stereo-Line, 4 (6) Aux, 4 Sub	C2	772.-
	1604VLZ4	16 x 4 x 2 Audio-Mixer, 16 Mic-Eingänge, 4 (6) Aux, 4 Sub, inkl. Rackwinkel	C2	1'029.-
	2404VLZ4	24 x 4 x 2 Audio-Mixer, 20 Mic-Eingänge, 6 Aux, 4 Sub, 2x FX, 8x Komp., <u>USB</u>	<u>C2</u>	1'235.-
	3204VLZ4	24 x 4 x 2 Audio-Mixer, 28 Mic-Eingänge, 6 Aux, 4 Sub, 2x FX, 8x Komp., <u>USB</u>	<u>C2</u>	1'545.-
Onyx-Serie				
	ONYX8	8-Kanal-Mixer, Multitrack USB, Stereo-Aufnahme/-Wiedergabe SD-Karte	C2	412.-

	ONYX12	14-Kanal-Mixer, Multitrack USB, Stereo-Aufnahme/-Wiedergabe SD-Karte	C2	535.-
	ONYX16	18-Kanal-Mixer, Multitrack USB, Stereo-Aufnahme/-Wiedergabe SD-Karte	C2	729.-
	ONYX24	24-Kanal-Mixer, Multitrack USB, Stereo-Aufnahme/-Wiedergabe SD-Karte	C2	922.-

Studio-Gear

Control-Surfaces

	MCU Pro	Mackie Control Universal Pro	C2	1'339.-
	MCU XT Pro	Mackie Control Universal Extender Pro	C2	925.-

Recording-Gear

	Big Knob Passive	Passiver Monitor-Controller, 2 Quellen, 2 Monitore	C2	72.-
	Big Knob Studio	Monitor-Controller / Audio-Interface, 2x2 USB-Interface, 3 Quellen, 2 Monitore	C2	237.-
	Big Knob Studio +	Monitor-Controller / Audio-Interface, 2x4 USB-Interface, 4 Quellen, 3 Monitore	C2	309.-
	MainStream	Livestreaming- und Videoaufnahme-Interface, USB-C, HDMI	C2	295.-

Studio-Monitore

	CR3.5	Multimedia-Monitor (3. Generation), 3.5", mit Klangregelung, PAAR!	C2	105.-
	CR3.5BT	Multimedia-Monitor (3. Generation), 3.5", mit Klangregelung und Bluetooth, PAAR!	C2	135.-
	CR4.5	Multimedia-Monitor (3. Generation), 4.5", mit Klangregelung, PAAR!	C2	135.-
	CR4.5BT	Multimedia-Monitor (3. Generation), 4.5", mit Klangregelung und Bluetooth, PAAR!	C2	165.-
	CR5BT	Multimedia-Monitor (3. Generation), 5", mit Klangregelung und Bluetooth, PAAR!	C2	207.-
	CR8BT	Multimedia-Monitor (3. Generation), 8", mit Klangregelung und Bluetooth, PAAR!	C2	289.-

	CR8SBT	Multimedia-Subwoofer (3. Generation), 8", Bluetooth	C2	207.–
	MR524	Aktiv-Studio-Monitor, 5" Bass, 1" Treble, 50 Watt Bi-Amp	C2	169.–
	MR624	Aktiv-Studio-Monitor, 6.5" Bass, 1" Treble, 65 Watt Bi-Amp	C2	219.–
	MR824	Aktiv-Studio-Monitor, 8" Bass, 1" Treble, 85 Watt Bi-Amp	C2	279.–
	MRS10	Aktiv-Studio-Subwoofer, 10" Bass, 120 Watt	C2	447.–

Live-Gear

Endstufen

	MX2500	Endstufe, 2x 750 Watt RMS	C2	399.–
	MX3500	Endstufe, 2x 1350 Watt RMS	C2	647.–

PA-Lautsprecher

Passive PA-Lautsprecher

	C200	2-Weg-Speaker 10"/1.4", 200W, 8Ω, flyable	C2	299.–
	C300z	2-Weg-Speaker 12"/1.75", 300W, 8Ω, flyable	C2	447.–
	DRM212-P	2-Weg-Speaker 12"/1.4", 1600W, 8Ω, flyable	C2	547.–
	DRM215-P	2-Weg-Speaker 15"/1.4", 1600W, 8Ω, flyable	C2	597.–
	DRM315-P	3-Weg-Speaker 15"/6"/1.4", 2000W, 4Ω, flyable	<u>C2</u>	945.–
	DRM12A-P	2-Weg-Speaker 12"/1", 2000W, 8Ω	<u>C2</u>	1'295.–

Passive PA-Subwoofer

	DRM18S-P	Passiv-Subwoofer, 18", 2000W	<u>C2</u>	679.–
---	-----------------	------------------------------	-----------	-------

Portable Akku-Lautsprecher

	ShowBox	Batteriebetriebenes All-In-One-Performance-Rig, inkl. Akku	C2	699.–
	Thump GO	Tragbarer Bluetooth-PA-Lautsprecher, 8", inkl. Akku	C2	399.–
	Thrash212 GO	Aktiver Akku-Lautsprecher, 12", inkl. Akku	C2	465.–

Portable Akku-Subwoofer

	ThumpSub GO	Aktiver PA-Subwoofer, batteriebetrieben, Dual 8", 400 Watt	C2	599.–
--	--------------------	--	----	-------

Aktive PA-Lautsprecher

	Thrash212	Aktiv-Speaker, 12"/1", Bi-Amp, 2 Inputs, 1300 Watt	C2	295.–
	Thrash215	Aktiv-Speaker, 15"/1", Bi-Amp, 2 Inputs, 1300 Watt	C2	335.–
	Thump210	Aktiv-Speaker, 10"/1", 2 Inputs, 1400 Watt	C2	339.–
	Thump210XT	Aktiv-Speaker, 10"/1", 2 Inputs, 1400 Watt, Bluetooth, M10-Flugpunkte	C2	385.–
	Thump212	Aktiv-Speaker, 12"/1", 2 Inputs, 1400 Watt	C2	399.–
	Thump212XT	Aktiv-Speaker, 12"/1", 2 Inputs, 1400 Watt, Bluetooth, M10-Flugpunkte	C2	439.–
	Thump215	Aktiv-Speaker, 15"/1", 2 Inputs, 1400 Watt	C2	439.–

	Thump215XT	Aktiv-Speaker, 15"/1", 2 Inputs, 1400 Watt, Bluetooth, M10 Flugpunkte	C2	485.–
	SRT210	Aktiv-Speaker, 10", DSP, 1600 Watt Class D, Bluetooth	C2	509.–
	SRT212	Aktiv-Speaker, 12", DSP, 1600 Watt Class D, Bluetooth	C2	635.–
	SRT215	Aktiv-Speaker, 15", DSP, 1600 Watt Class D, Bluetooth	C2	725.–
	SRM-Flex	Portables Säulen-PA-System	C2	825.–
	SRM150	Aktiv-Speaker, 5.25", 3 Inputs, 150 Watt RMS	C2	299.–
	SRM210 V-Class	Aktiv-Speaker, 10", DSP, 2000 Watt Class-D, Bluetooth	C2	699.–
	SRM212 V-Class	Aktiv-Speaker, 12", DSP, 2000 Watt Class-D, Bluetooth	C2	795.–
	SRM215 V-Class	Aktiv-Speaker, 15", DSP, 2000 Watt Class-D, Bluetooth	C2	885.–
	SRM350v3	Aktiv-Speaker, 10"/1.4", Bi-Amp, 1000 Watt, flyable	C2	497.–
	SRM450v3	Aktiv-Speaker, 12"/1.75", Bi-Amp, 1000 Watt, flyable	C2	597.–
	DRM212	Aktiv-Speaker, 12"/1.4", Bi-Amp, 1600 Watt	C2	939.–
	DRM215	Aktiv-Speaker, 15"/1.4", Bi-Amp, 1600 Watt	C2	1'035.–
	DRM315	Aktiv-Speaker, 15"/6"/1.4", 2300 Watt	<u>C2</u>	1'295.–
	DRM12A	Aktiv-Speaker, 12"/1", Bi-Amp, 2000 Watt	<u>C2</u>	1'650.–

Aktive PA-Subwoofer

	Thump115S	Aktiv-Subwoofer, 15", 1400 Watt, Stereo-Crossover	C2	699.–
	Thump118S	Aktiv-Subwoofer, 18", 1400 Watt, Stereo-Crossover	C2	799.–
	SR18S	Aktiv-Subwoofer, 18", 1600 Watt, digitales Stereo-Crossover	C2	879.–
	DRM18S	Aktiv-Subwoofer, 18", 2000 Watt, Stereo-Crossover	C2	1'195.–

Mikrofone

Element – Serie

	EM-89D	Dynamisches Mikrofon, Niere	C2	49.–
	EM-93M	Mini-Handy- / Kameramikrofon	C2	59.–
	EM-93MK	Handy- / Kameramikrofon & LED-Licht-Kit	C2	137.–
	EM-95ML	Handy- / Kamera-Lavaliermikrofon mit Vorverstärker	C2	69.–
	EM-98MS	Handy- / Kamera-Richtrohrmikrofon	C2	147.–
	EM-99B	Dynamisches Broadcast-Mikrofon	C2	147.–

Zubehör

	DB-100	Desktop-Schwenkarm	C2	52.–
	DB-200	Premium-Desktop-Schwenkarm	C2	105.–

	mRing-6	Ring-Light-Kit, 6"	C2	35.–
	mRing-10	Ring-Light-Kit, 10", 3 Farben	C2	42.–
	PF-100	Pop-Filter	C2	22.–

Kopfhörer und Verstärker

CR - Serie

	CR-Buds	Hörsprechgarnitur, In-Ear	C2	17.–
---	----------------	---------------------------	----	------

MP - Serie

	MP-20TWS	True Wireless In-Ear, ANC	C2	147.–
	MP-120	In-Ear-Monitor, Single-Dynamic-Treiber	C2	105.–
	MP-120 BTA	In-Ear-Monitor, Single-Dynamic-Treiber, inkl. MP-BTA	C2	155.–
	MP-220	In-Ear-Monitor, Dual-Dynamic-Treiber	C2	155.–
	MP-220 BTA	In-Ear-Monitor, Dual-Dynamic-Treiber, inkl. MP-BTA	C2	207.–
	MP-240	In-Ear-Monitor, Hybrid-Dual-Treiber	C2	207.–
	MP-240 BTA	In-Ear-Monitor, Hybrid-Dual-Treiber, inkl. MP-BTA	C2	257.–
	MP-320	In-Ear-Monitor, Triple-Dynamic-Treiber	C2	309.–
	MP-360	In-Ear-Monitor, Triple-Balanced-Treiber	C2	412.–

	MP-460	In-Ear-Monitor, Quadruple-Balanced-Treiber	C2	515.–
MC - Serie				
	MC-40BT	Wireless-Kopfhörer, Bluetooth	C2	155.–
	MC-50BT	Wireless-Kopfhörer, Bluetooth, ANC	C2	179.–
	MC-60BT	Premium-Wireless-Kopfhörer, Bluetooth, ANC	C2	227.–
	MC-100	Kopfhörer geschlossen, 32 Ohm	C2	32.–
	MC-150	Kopfhörer geschlossen, 33 Ohm	C2	62.–
	MC-250	Kopfhörer geschlossen, 38 Ohm	C2	85.–
	MC-350	Kopfhörer geschlossen, 32 Ohm	C2	155.–
	MC-450	Kopfhörer offen, 54 Ohm	C2	207.–
Kopfhörerverstärker				
	HM-4	4-Weg-Kopfhörerverstärker	C2	32.–
	HM-400	4-Kanal-Kopfhörerverstärker	C2	207.–
	HM-800	8-Kanal-Kopfhörerverstärker	C2	257.–
Zubehör MP-/CR-Serie				
	MP-BTA	MMCX-Bluetooth-Adapter	C2	105.–

	MP & CR Buds Small Silicone Black Tips Kit	Ohrstücke-Set, small, Silikon	C2	17.–
	MP & CR Buds Medium Silicone Black Tips Kit	Ohrstücke-Set, medium, Silikon	C2	17.–
	MP & CR Buds Large Silicone Black Tips Kit	Ohrstücke-Set, large, Silikon	C2	17.–
	MP & CR Buds Small Foam Black Tips Kit	Ohrstücke-Set, small, Schaumstoff	C2	22.–
	MP & CR Buds Medium Foam Black Tips Kit	Ohrstücke-Set, medium, Schaumstoff	C2	22.–
	MP & CR Buds Large Foam Black Tips Kit	Ohrstücke-Set, large, Schaumstoff	C2	22.–
	MP Series MMCX Cable Kit	Ersatzkabel	C2	42.–

Audio-Tools

DI-Boxen

	MDB-1P	Passive Direct-Box	C2	72.–
	MDB-2P	Passive Stereo-Direct-Box	C2	85.–
	MDB-1A	Aktive Direct-Box	C2	85.–
	MDB-USB	Stereo-Direct-Box, USB	C2	175.–

Kabeltester

	MTest1	Kabeltester	C2	37.–
---	--------	-------------	----	------

Phantomspeisung

	M48	Phantomspeisung 48V	C2	62.–
---	-----	---------------------	----	------

Zubehör Mischpulte

Bags / Cases				
	Bag DL16SE	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für DL16S / DL16SE	C2	72.–
	Bag DL32SE	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für DL32S / DL32SE	C2	85.–
	Bag ProFX6v3	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für ProFX6v3	C2	42.–
	Bag ProFX10v3	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für ProFX10v3	C2	47.–
	Bag ProFX12v3	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für ProFX12v3	C2	52.–
	Bag ProFX16v3	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für ProFX16v3	C2	67.–
	Bag ProFX22v3	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für ProFX22v3	C2	79.–
	Bag 402	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für 402VLZ3/-VLZ4	C2	42.–
	Bag 802	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für 802VLZ3/-VLZ4	C2	47.–
	Bag 1202	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für 1202VLZ Pro & -VLZ3/-VLZ4	C2	52.–
	Bag 1402	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für 1402VLZ Pro & -VLZ3/-VLZ4	C2	57.–
	Bag 1604	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für 1604VLZ Pro/ 1642VLZ Pro & -VLZ3/-VLZ4	C2	62.–
	Bag ONYX8	Nylon-Tasche, gepolstert, für ONYX8	C2	57.–
	Bag ONYX12	Nylon-Tasche, gepolstert, für ONYX12	C2	67.–
	Bag ONYX16	Nylon-Tasche, gepolstert, für ONYX16	C2	79.–
	Bag Compact Mixer	Tragetasche für kompakte Mixer & Zubehör, für ProFX6v3(+) / MobileMix / DLZ Creator XS	C2	95.–

	Creator Sling Umhängetasche für Kreative	C2	75.–
	DLZ Creator Backpack Rucksack für DLZ Creator und Zubehör	C2	155.–


Cover / Lampen


	BNC Light Schwanenhalslampe zu Mackie-Mischpulten	C2	45.–
	Cover ProFX10v3 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ProFX10v3	C2	22.–
	Cover ProFX12v3 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ProFX12v3	C2	22.–
	Cover ProFX16v3 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ProFX16v3	C2	27.–
	Cover ProFX22v3 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ProFX22v3	C2	27.–
	Cover ProFX30v3 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ProFX30v3	C2	29.–
	Cover 1604 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für 1604VLZ Pro & -VLZ3/-VLZ4	C2	32.–
	Cover ONYX12 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ONYX12	C2	27.–
	Cover ONYX16 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ONYX16	C2	29.–
	Cover ONYX24 Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ONYX24	C2	32.–

Hardware

	GB-10 Ersatzakku für ProFX10 GO	C2	69.–
---	--	----	------

Rack-Adapter

	Rack ProFX12v3 Rack-Adapter für ProFX12v3	C2	62.–
	Rack ProFX16v3 Rack-Adapter für ProFX16v3	C2	62.–
	Rack 1202 Rack-Adapter für 1202VLZ Pro & -VLZ3/-VLZ4	C2	62.–

	Rack 1402	Rack-Adapter für 1402VLZ Pro & -VLZ3/-VLZ4	C2	62.–
	Rack 1642	Rack-Adapter für 1642VLZ Pro & -VLZ3/-VLZ4	C2	62.–
	RotoPod 1604VLZ4	Adapter für Front-Montage des Steckfeldes für 1604VLZ Pro & -VLZ3	C2	105.–
	Rack ONYX12	Rack-Adapter für ONYX12	C2	72.–
	Rack ONYX16	Rack-Adapter für ONYX16	C2	72.–

Zubehör PA-Lautsprecher

Bags / Cases


	Bag SRM150	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für SRM150	C2	52.–
	Bag SRM350	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für SRM350 / C200	C2	85.–
	Bag SRM450	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für SRM450 / C300	C2	89.–
	Bag Thrash212	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für Thrash212	C2	72.–
	Bag Thrash215	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für Thrash215	C2	79.–
	Bag Thump210	Nylon-Tasche, schwarz, für Thump210 / Thump210XT	C2	67.–
	Bag Thump212	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für Thump12A / Thump12BST / Thump212 / Thump212XT	C2	72.–
	Bag Thump215	Nylon-Tasche, schwarz, gepolstert, für Thump15A / Thump15BST / Thump215 / Thump215XT	C2	79.–
	Bag Thump GO	Nylon-Tasche, schwarz, für Thump GO	C2	62.–
	ShowBox Backpack	Rucksack für ShowBox	C2	85.–

Cover

	Cover DRM12A	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für DRM12A und DRM12A-P	C2	85.–
	Cover DRM18S	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für DRM18S und DRM18S-P	C2	105.–

	Cover DRM212	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für DRM212 und DRM212-P	C2	85.–
	Cover DRM215	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für DRM215 und DRM215-P	C2	95.–
	Cover DRM315	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für DRM315 und DRM315-P	<u>C2</u>	105.–
	Cover SR18S	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für SR18S	C2	105.–
	Cover SRM210/ SRT210	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für SRM210 / SRT210	C2	72.–
	Cover SRM212/ SRT212	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für SRM212 / SRT212	C2	85.–
	Cover SRM215/ SRT215	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für SRM215 / SRT215	C2	95.–
	Cover SRM-Flex	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für SRM-Flex	C2	75.–
	Cover Thump115S	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für Thump115S	C2	105.–
	Cover Thump118S	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für Thump118S	C2	105.–
	Cover ThumpSub GO	Nylon-Staubschutzhülle, schwarz, für ThumpSub GO	<u>C2</u>	65.–

Hardware

	Bracket SRM350/ C200	Montage-/Flughalterung zu SRM350 / C 200	C2	52.–
	CK100	Rollen-Set für DRM18S	<u>C2</u>	95.–
	FB100	Flybar für DRM12A und DRM18S	<u>C2</u>	1'439.–
	FKDRM18S	Flyware-Kit für DRM18S	<u>C2</u>	207.–
	PA-A1	Ringschrauben-Satz (4Stk.) zu SRM450 / C 300	C2	52.–
	PA-A2	Ringschrauben-Satz (4Stk.) zu HD-Serie, SRM550 & 650	C2	52.–

	PA-A3	Ringschrauben-Satz zu DLM-Serie	C2	52.-
	ShowBox Footswitch	Fussschalter für ShowBox	C2	42.-
	SPM200	Verstellbare Lautsprecher-Distanzstange	C2	42.-
	SPM300	Verstellbare Lautsprecher-Distanzstange für DLM-Serie	C2	47.-
	SPM400	Verstellbare Lautsprecher-Distanzstange für DRM18S / SR18S / ThumpSub GO	C2	52.-
	T100	Lautsprecherstativ	C2	52.-
	GB-100	Ersatzakku für Thump GO und ShowBox	C2	72.-
	GB-200	Ersatzakku für Thrash212 GO und ThumpSub GO	<u>C2</u>	72.-

Ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Remplace et annule les précédentes listes de prix.

Artikel mit grau unterlegtem Händlercode sind Neuheiten oder haben eine Preisänderung erfahren.

Articles avec code client gris sont des nouveautés ou ont changé de prix.

Bei Artikeln mit unterstrichenem Händlercode bitte Verfügbarkeit anfragen!

Articles avec code client soulligné demandez leur disponibilité!

Preise gültig ab 01.01.2026 • Verkaufspreise in CHF, inkl. 8.1% MWST. • Preisänderung vorbehalten!

Prix valables dès le 01.01.2026 • Prix de vente en CHF, 8.1% TVA incluse • Sous réserve de changement de prix!

Seite 15/15

Page 15/15